

Wprowadzenie

HTRS-RF(30) to cyfrowy, natynkowy bezprzewodowy regulator pokojowy. Za pośrednictwem jednostki koordynującej SALUS C010RF w trybie offline (bez Internetu), może zostać skonfigurowany do pracy jako regulator dobowy. W trybie offline, może komunikować się z urządzeniami serii Smart Home: listwą centralną KL08RF , SALUS TRV - elektroniczną głowicą grzejnikową, SALUS RX10RF – modułem sterującym. Regulator ma możliwość sterowania przez Internet (tryb online). Wówczas za pomocą aplikacji SALUS Smart Home i z użyciem bramki internetowej UGE600 może współpracować z pozostałymi elementami serii Smart Home.

Zaodność produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE. Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej www.saluslegal.com

⁽⁽የ⁾⁾ 2405-2480MHz; <14dBm

🕂 Uwaga!

Niniejszy dokument stanowi skróconą instrukcję instalacji oraz obsługi produktu i wskazuje jego najważniejsze cechy oraż funkcje. Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcji pełnej, która jest dostępna pod adresem www.salus-controls.pl i w celu prawidłowej instalacji oraz obsługi produktu konieczne jest jej stosowanie.

Bezpieczeństwo:

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując je w suchym stanie. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych oraz przed użytkowaniem produktu, należy zapoznać się z całością instrukcii

Instalacja:

Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami obowiazującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Producent nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z instrukcją.

UWAGA:

Dla całej instalacji mogą występować dodatkowe wymogi ochrony, za których zachowanie odpowiada instalator.







Aby regulator pracował prawidłowo, należy go zamontować w odpowiednim miejscu. Najlepiej ok. 150 cm nad poziomem podłogi, z dala od źródeł ciepła lub chłodu. Ponadto, nie należy montować regulatora za zasłonami lub innymi przeszkodami oraz w miejscach o dużej wilgotności, gdyż uniemożliwi to dokładny pomiar temperatury w pomieszczeniu. Regulator nie może być narażony na działanie promieni słonecznych. Nie umieszczać regulatora na ścianie żewnętrznej.

Schemat podłaczenia



Wyjaśnienie symboli

		Opis
	Zasilanie	2 x baterie AA
	S1, S2 (wejścia)	 Czujnik temperatury powietrza lub podłogi, Styk zewnętrzny beznapięciowy (ON/OFF) lub czujnik obecności (np. karta hotelowa)
ĺ	T	Czujnik temperatury, np. FS300
	S	Styk beznapięciowy

Montaż regulatora



Zdejmij tylną pokrywę, aby zamontować płytkę na ścianie, a następnie włóż baterie do regulatora (jak pokazano na obrazkach powyżej).



Teraz wystarczy nałożyć regulator na płytkę w odpowiednie otwory.

Funkcje przycisków Wybór trybu pracy, przejście pomiędzy wartościami. Przytrzymaj długo 🔨 , aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania. $\langle \rangle$ rótkie naciśnięcie przycisku 🧹 powoduje powrót do poprzedniego ekranu. $\sim \sim$ Zmniejszanie lub zwiększanie nastawy temperatury/wartości.

Przycisk OK. $^{\circ}$ Krótkie przyciśnięcie powoduje potwierdzenie wyboru. Przytrzymaj długo, aby zapisać i wrócić do ekranu głównego. Kombinacje przycisków Naciśnij i przytrzymaj przyciski jednocześnie, aby zablokować lub odblokować klawiaturę. $\vee + \wedge$ Naciśnij i przytrzymaj przyciski jednocześnie, aby przejść do trybu **<**+**^** nstalatora

Opis ikon na wyświetlaczu



- Temperatura ekonomiczna Trvb automatyczny Trvb przeciwzamrożeniowy Trvb ogrzewania właczony
- Niski stan baterii 14. 15. Sygnał radiowy Czujnik podłączony ołączenie internetowe Tryb chłodzenia włączony

12. 13.

Ustawienia

Blokada klawiszy

Pierwsze uruchomienie

4

9.

Po włożeniu baterii regulator wyświetli wersję oprogramowania i uruchomi się.



Po pierwszym uruchomieniu wyświetli się ekran wyboru parowania regulatora: z ogrzewaniem podłogowym ($\mathcal{U}F \mathcal{H}$) lub z głowicami grzejnikowymi ($\mathcal{F}R \mathcal{A}$).

Wybierz rodzaj koordynatora sieci ZigBee:

Wybierz jeden rodzaj koordynatora sieci ZigBee i przygotuj go do pracy z urządzeniami serii Smart Home:

- Online połaczony z Internetem za pomocą bramki internetowej UGE600
- Offline z możliwością podłączenia Internetu za pomocą bramki UGE600 lub
- Offline bez możliwości podłaczenia Internetu przy użyciu koordynatora CO10RF

Naipierw zainstalui z wybranym koordynatorem urządzenia, którymi ma sterowa regulator. Sposób parowania zawarty jest w instrukcji instalacji danego urządzenia.

0

E RX10RF KI 08RF GŁOWICF TRV

















Tryb reczny - nastawy temperatur

Do dyspozycji mamy kilka poziomów temperatur. W trybie ręcznym realizowany jest całą dobę tylko jeden poziom temperatury. Ikona w ramce 🗍 wskazuje, który tryb aktualnie jest aktywny. Dla każdego z poziomów można ustawić inną temperaturę.

- Tryb komfortowy
- Tryb standardowy
- Tryb ekonomiczny
- Tryb AUTO pracuje według zaprogramowanego przez użytkownika harmonogramu w ramach grupy regulatorów SLAVE/MASTER. Harmonogram może zostać tymczasowo nadpisany, poprzez zadanie nowej temperatury w czasie jego działania (tymczasowe nadpisanie temperatury pozostanie aktywne do momentu nadejścia kolejnej zmiany w programie, 🐑 - ikona ręki będzie wyświetlana).
- Tryb ochrony przed zamarzaniem. Zwykle używany w okresie dłuższej nieóbecności, lub w czasie wakacji (dostępny tylko w trybie GRZANIA).
- Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:



Nastawa temperatury





* 🕅 ප් 🌜 22 22 1 Ustaw temperature Wybór zatwierdź przyciskiem 🗸 za pomocą przycisków

Proces identyfikacji urządzeń

Przejdź do trybu instalatora przytrzymując jednocześnie przez 5 sekund przycisk \triangleleft oraz \backsim , następnie wybierz parametr 00 i naciśnij \checkmark .













Uwaga: Aby przywrócić ustawienia fabryczne regulatora należy w kroku 2 ustawić kod 🗗 47, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem 💸

Lista parametrów instalatora

dxx	Funkcja	Wartość	Opis	Wartość fabr.		
		0	Stopnie Celsjusza [°C]	0		
d00	Jednostka temperatury	1	Stopnie Farenheita [°F]			
		0	wg. algorytmu TPI	0		
d01	Metoda kontroli tempera-	1	Histereza ±0.25°C			
	tary akiada gizewezego	2	Histereza ±0.5°C			
d02	Korekta wyświetlanej temperatury	od -3.0°C do +3.0°C	Jeżeli regulator wskazuje błędną tempera- turę, można ją skorygować o ±3.0°C	0°C		
	Užycie czujnika temp. podłogi S1, S2	0	Brak czujnika	0		
		1	Podłączony czujnik temp.			
d03		2	Podłączony czujnik punktu rosy (tylko z UFH)			
		3	Podłączony czujnik zajętości			
	Czujnik zewnętrzny używany do pomiaru	0	Regulator mierzy temperaturę tylko na czujniku zewnętrznym	0		
d04	lub podłogi <u>(Funkcja aktywna,</u> <u>gdy d03=1)</u>	1	Czujnik jest używany jako zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi			
d05	Metoda kontroli układu	1	Histereza ±0.5°C	2		
<u>(tyiko</u> <u>z UFH)</u>	chłodzenia	2	Histereza ±1.0°C			
405	Algorytm sterowania głowicą TRV	0	Standardowy algorytm On/Off	1		
(tylko		1	Wybór automatyczny			
<u>z ikv)</u>		2	Zaawansowany algorytm samo-uczący się			
407	Ochrona zaworów	0	Wyłączona	1		
uv/		1	Włączona			
d08	Temperatura ochrony przed zamarzaniem	5-17°C	Temperatura ochrony przed zamarzaniem oraz trybu wakacje	5℃		
d12	Limit temperatury grzania	5-35℃	Maksymalna temp. grzania/chłodzenia jaka może zostać ustawiona przez użytkownika	35°C		
d13	Limit temperatury chłodzenia	5-40°C	Minimalna temp. grzania/chłodzenia jaka może zostać ustawiona przez użytkownika	5°C		
d14	Maksymalna temperatura podłogi <u>(Funkcja aktywna</u> <u>w trybie grzania</u> <u>gdy d04=1)</u>	6-45℃	W celu zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem, grzanie zostanie wyłączone, gdy zostanie osiągnięta maksymalna temperatura czujnika podłogowego	27°C		
d15	Minimalna temperatura podłogi <u>(Funkcja aktywna</u> <u>w trybie grzania,</u> <u>gdy d04=1)</u>	6-45℃	W celu ochrony podłogi, grzanie zostanie włączone, gdy zostanie osiągnięta minimal- na temperatura czujnika podłogowego	10°C		
d16	Dolny limit temperatury podłogi dla chłodzenia <u>(Funkcja aktywna, gdy</u> <u>d04=1)</u>	6-45℃	W celu ochrony podłogi, chłodzenie zostanie wyłączone, gdy zostanie osiągnięta ustawiona temperatura minimalna	6°C		
FUNKCJE DOSTĘPNE TYLKO Z POZIOMU APLIKACJI:						
d17	Zezwól na odbokowanie	0	Nie	1		
u1/	regulatora	1	Tak			
	Dezaktywuj konieczność	0	Tak	0		
d18	wartości temp.zadanej za pomocą przycisku OK	1	Nie			