

SANPLAST.



WP/LUXO



W6K/LUXO



WS/LUXO




WTL(P)/LUXO



**WAL(P)/LUXO
WAL(P)-kpl/LUXO**





**WSP/LUXO
WSP-kpl/LUXO**




(01)2000001913860 (94) AllBlank

LUXO

PL	Instrukcja montażu
DE	Montageanweisung
GB	Installation instruction
FR	Instructions de montage
RU	Инструкция монтажа
CZ	Návod k montáži
RO	Instrucțiuni de montaj
HU	Útmutató
SK	Návod na montáž







 	 	 	 4	 Ø 4 x 40 4	 4	 1
--	--	--	--	--	--	--





 	 2 3	 Ø 4 x 40 2 3	 2 3	 1 1
--	---	---	---	---


A1









B1




B2



B3



B4



RU УСТАНОВКА Для сохранения оптимальных параметров, производитель рекомендует монтаж квалифицированным установщиком. Актуальный список сервисных пунктов можно найти на www.sarnap.ru. Обратите пожалуйста внимание, разные виды стен требуют различные крепежные элементы. Производитель составил изделие в стандартные элементы для установки - добель, предназначенный для литых стен типа бетон, кирпич, силикаты и т.д. Если стены выполнены из других материалов (например из гипсокартона) соответствующие добеля купить нужно самостоятельно. Изделие нужно установить так чтобы легко можно было произвести демонтаж и чтобы

[illegible]